

CHẦN ĐIỆN CAO CẤP UB30/ TS11/TS20



Model UB 30

Chần điện cao cấp UB30/TS11/TS20 được trang bị bộ phận an toàn Beurer (BSS). Bộ phận cảm ứng điện này bảo đảm độ ổn định của nhiệt trên toàn bộ bề mặt chần bằng cách tự động ngắt khi nhiệt quá cao hoặc khi có lỗi kỹ thuật.

CÁC MỨC NHIỆT

Tắt: 0
Mức nhiệt thấp nhất: 1
Mức nhiệt trung bình: 2
Mức nhiệt cao nhất: 3

Khi bắt đầu sử dụng, tốt nhất nên điều chỉnh đến mức nhiệt cao nhất để làm nóng nhanh, sau đó mới chuyển sang mức nhiệt thấp hơn (mức 1 hoặc 2). Nếu bạn sử dụng chần suốt cả đêm thì nên chọn mức nhiệt thấp nhất (mức 1).

CÁCH SỬ DỤNG

Trước khi cắm điện, trải chần điện lên đệm, sau đó trải ga giường lên trên như bình thường để chần có thể giữ nhiệt được lâu hơn. Chần điện phải phẳng, không bị gấp, nhăn hoặc dồn lại trong khi sử dụng.

Tốt nhất nên bật chần điện khoảng 40 phút trước khi ngủ.

Chần sẽ tự động ngắt điện nếu có trục trặc hoặc lỗi kỹ thuật trong quá trình sử dụng. Trong trường hợp này đèn báo sẽ không hoạt động ngay cả khi đã cắm điện.

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Sử dụng nguồn điện theo đúng những thông số đã ghi trên chần.
- Chỉ sử dụng chần theo đúng mục đích sản xuất.
- Chần phải trải thật phẳng trên đệm trước khi bật điện. Không gấp nếp hoặc cuộn mép chần xuống dưới đệm, hoặc giường. Không nên bật điện khi chần đang gấp hoặc cuộn, hoặc khi chần bị ướt.
- Khi đang sử dụng, cần chú ý:
 - Không đặt các vật lớn, nặng hoặc phát nhiệt lên chần.
 - Không gài đinh gim hoặc kim vào chần.
- Không được để công tắc ở nơi ẩm ướt. Không kéo, vặn hoặc gấp dây điện.
- Trẻ em sử dụng phải có sự hướng dẫn và theo dõi của người lớn.
- Nếu có dấu hiệu trục trặc hoặc sử dụng không đúng, hỏng dây điện... cần phải thông báo cho nhà sản xuất hoặc các đại lý phân phối trước khi tiếp tục sử dụng. Việc sửa chữa phải do người có chuyên môn đảm nhiệm.
- Khi không sử dụng, rút phích cắm ra khỏi ổ điện và cất giữ ở nơi khô ráo.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Trước khi làm vệ sinh chần cần tắt điện, rút phích ra khỏi ổ cắm.

Với những vết bẩn nhỏ, có thể lau bằng giẻ hoặc bông ẩm có thấm xà phòng trung tính.

Nếu chần quá bẩn, có thể giặt bằng tay với nước ấm 30°C và xà phòng trung tính. Nên giặt chần dưới vòi hoa sen.

Có thể giặt dễ dàng hơn bằng cách gấp chần lại, đặt vào chậu nước ấm có pha xà phòng trung tính, sau đó ép mạnh tay vào chần. Làm lại nhiều lần bằng nước sạch để chần hết xà phòng. Không được vắt, vặn, vò chần hoặc dùng bàn là. Không được cắm điện để làm khô chần.

Có thể phơi chần trên dây hoặc cọc.

Chỉ tiếp tục sử dụng khi chần đã khô hoàn toàn.

**ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
SẢN PHẨM CHÍNH HIỆU BEURER**

Công ty TNHH Thiết bị Trung Thành
Số 9 Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 76 Trần Quốc Toàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (844) 8521040 - (844) 9426204- (844) 8212631
FAX: (844) 5762880. Email: ttecmedical@hn.vnn.vn
Website: www.tte.com.vn