

CHĂN ĐIỆN CAO CẤP UB66XXL



Chăn điện cao cấp UB66XXL được trang bị bộ phận an toàn Beurer (BSS). Bộ phận cảm ứng điện này bảo đảm độ ổn định của nhiệt trên toàn bộ bề mặt chăn bằng cách tự động ngắt khi nhiệt quá cao hoặc khi có lỗi kỹ thuật.

CÁCH SỬ DỤNG

CÁC MỨC NHIỆT

Tắt: 0

Mức nhiệt thấp nhất: 1

Mức nhiệt trung bình: 2

Mức nhiệt cao nhất: 3

Khi bắt đầu sử dụng, tốt nhất nên điều chỉnh đến mức nhiệt cao nhất để làm nóng nhanh, sau đó mới chuyển sang mức nhiệt thấp hơn (mức 1 hoặc 2). Nếu bạn sử dụng chăn suốt cả đêm thì nên chọn mức nhiệt thấp nhất (mức 1).

Trước khi cắm điện, trải chăn điện lên đệm, sau đó trải ga giường lên trên như bình thường để chăn có thể giữ nhiệt được lâu hơn. Chăn điện phải phẳng, không bị gấp, nhăn hoặc dồn lại trong khi sử dụng.

Tốt nhất nên bật chăn điện khoảng 30 phút trước khi ngủ. Chăn sẽ tự động ngắt điện sau 3 giờ cắm điện để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Trong quá trình làm nóng chăn, đèn đỏ ở thanh công tắc sẽ bật sáng. Khi công tắc tự động ngắt điện, đèn đỏ này sẽ nhấp nháy. Lúc này, để tiếp tục quá trình ủ nóng lại chăn, đầu tiên bật công tắc về (0) (chế độ Off) trong khoảng 5 giây và sau đó chọn mức nhiệt bạn cần. Nếu không có nhu cầu dùng chăn nữa, bạn bật công tắc về (0) và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.

CHÚ Ý – VÌ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN

- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Sử dụng nguồn điện theo đúng những thông số đã ghi trên chăn.
- Chỉ sử dụng chăn theo đúng mục đích sản xuất.
- Chăn phải trải thật phẳng trên đệm trước khi bật điện. Không gấp nếp hoặc cuộn mép chăn xuống dưới đệm, hoặc giường. Không nên bật điện khi chăn đang gấp hoặc cuộn, hoặc khi chăn bị ướt.
- Khi đang sử dụng, cần chú ý:
 - Không đặt các vật lớn, nặng hoặc phát nhiệt lên chăn.
 - Không gài đinh gim hoặc kim vào chăn.
- Không được để công tắc ở nơi ẩm ướt. Không kéo, vặn hoặc gấp dây điện.
- Trẻ em sử dụng phải có sự hướng dẫn và theo dõi của người lớn.
- Nếu có dấu hiệu trục trặc hoặc sử dụng không đúng, hỏng dây điện... cần phải thông báo cho nhà sản xuất hoặc các đại lý phân phối trước khi tiếp tục sử dụng. Việc sửa chữa phải do người có chuyên môn đảm nhiệm.
- Khi không sử dụng, rút phích cắm ra khỏi ổ điện và cất giữ ở nơi khô ráo.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Trước khi làm vệ sinh chăn cần tắt điện, rút phích ra khỏi ổ cắm.

Với những vết bẩn nhỏ, có thể lau bằng giẻ hoặc bông ẩm có thấm xà phòng trung tính.

Nếu chăn quá bẩn, có thể giặt bằng tay với nước ấm 30°C và xà phòng trung tính. Nên giặt chăn dưới vòi hoa sen.

Có thể giặt dễ dàng hơn bằng cách gấp chăn lại, đặt vào chậu nước ấm có pha xà phòng trung tính, sau đó ép mạnh tay vào chăn. Làm lại nhiều lần bằng nước sạch để chăn hết xà phòng. Không được vắt, vặn, vò chăn hoặc dùng bàn là. Không được cắm điện để làm khô chăn.

Ngoài ra, có thể giặt chăn bằng máy giặt với chế độ nhẹ nhất và nhiệt độ 40°C. Tuy nhiên, không nên giặt chăn quá nhiều lần (Mỗi tấm chăn điện không nên giặt quá 10 lần) để đảm bảo độ bền của chăn.

Có thể phơi chăn trên dây hoặc cọc.

Chỉ tiếp tục sử dụng khi chăn đã khô hoàn toàn.

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH

Công ty TNHH Thiết bị Trung Thành

Số 76 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Show room: Số 9 Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: (844) 9426204 – (844)8212631 FAX: (844) 5762880.

Email: tecmedical@hn.vnn.vn. Website: www.tte.com.vn