

CHĂN ĐIỆN CAO CẤP TS20/ TS23



Model TS20

Chăn điện cao cấp TS20 được trang bị bộ phận an toàn Beurer (BSS). Bộ phận cảm ứng điện này bảo đảm độ ổn định của nhiệt trên toàn bộ bề mặt chăn bằng cách tự động ngắt khi nhiệt quá cao hoặc khi có lỗi kỹ thuật.

CÁC MỨC NHIỆT

Tắt: 0
Mức nhiệt thấp nhất: 1
Mức nhiệt trung bình: 2
Mức nhiệt cao nhất: 3

Khi bắt đầu sử dụng, tốt nhất nên điều chỉnh đến mức nhiệt cao nhất để làm nóng nhanh, sau đó mới chuyển sang mức nhiệt thấp hơn (mức 1 hoặc 2). Nếu bạn sử dụng chăn suốt cả đêm thì nên chọn mức nhiệt thấp nhất (mức 1).

CÁCH SỬ DỤNG

Trước khi cắm điện, trải chăn điện lên đệm, sau đó trải ga giường lên trên như bình thường để chăn có thể giữ nhiệt được lâu hơn. Chăn điện phải phẳng, không bị gấp, nhăn hoặc dôn lại trong khi sử dụng.

Tốt nhất nên bật chăn điện khoảng 30 phút trước khi ngủ và phủ lên một cái chăn mỏng hoặc ga giường để chăn điện giữ nhiệt tốt hơn.

Chăn sẽ tự động ngắt điện nếu có trục trặc hoặc lỗi kỹ thuật trong quá trình sử dụng. Trong trường hợp này đèn báo sẽ không hoạt động ngay cả khi đã cắm điện.

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
- Sử dụng nguồn điện theo đúng những thông số đã ghi trên nhãn.
- Chỉ sử dụng chăn theo đúng mục đích sản xuất.
- Chăn phải trải thật phẳng trên đệm trước khi bật điện. Không gấp nếp hoặc cuộn mép chăn xuống dưới đệm, hoặc giường. Không nên bật điện khi chăn đang gấp hoặc cuộn, hoặc khi chăn bị ướt.
- Khi đang sử dụng, cần chú ý:
 - Không đặt các vật lớn, nặng hoặc phát nhiệt lên chăn.
 - Không gài đinh gim hoặc kim vào chăn.
- Không được để công tắc ở nơi ẩm ướt. Không kéo, vặn hoặc gấp dây điện.
- Trẻ em sử dụng phải có sự hướng dẫn và theo dõi của người lớn.
- Nếu có dấu hiệu trục trặc hoặc sử dụng không đúng, hỏng dây điện... cần phải thông báo cho nhà sản xuất hoặc các đại lý phân phối trước khi tiếp tục sử dụng. Việc sửa chữa phải do người có chuyên môn đảm nhiệm.
- Khi không sử dụng, rút phích cắm ra khỏi ổ điện và cất giữ ở nơi khô ráo.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Trước khi làm vệ sinh chăn cần tắt điện, rút phích ra khỏi ổ điện trên chăn.

Với những vết bẩn nhỏ, có thể lau bằng giẻ hoặc bông ẩm.

Nếu chăn quá bẩn, hãy giặt chăn bằng máy giặt ở chế độ nhẹ với một lượng nhỏ xà phòng trung tính. Tuy nhiên, nên hạn chế, không giặt quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của chăn. Thường thì trong quá trình sử dụng mỗi chăn điện không nên giặt quá 10 lần.

Chỉ tiếp tục sử dụng khi chăn đã khô hoàn toàn.

Lưu ý: không dùng tay để vắt chăn, không dùng bàn ủi, máy sấy để làm khô chăn, không cắm điện để chăn tự khô. Khi phơi chăn không nên dùng các loại kẹp có bề mặt sắc nhọn hoặc các loại gim có thể làm hỏng chăn.

Khi không dùng, tốt nhất nên bảo quản chăn ở những nơi khô ráo, không đè vật nặng lên chăn.

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM CHÍNH HIỆU BEURER

Công ty TNHH Thiết bị Trung Thành
Số 9 Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 76 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (844) 8521040 - (844) 9426204 - (844) 8212631
FAX: (844) 5762880. Email: tecmedical@hn.vnn.vn
Website: www.tte.com.vn